Sélectionner et assigner ces récepteurs pour un show

Avant chaque show il faut définir quels récepteurs parmi ceux qui sont enregistrés dans l'émetteur on va utiliser et leurs adresser à chacun un numéro de Box (Le numéro de Box peut être modifié depuis l'émetteur ou depuis le récepteur)

Sélectionner les récepteurs à utiliser

La sélection peut se faire de deux manières : -automatiquement -manuellement

Sélection automatique

-Allumez tous les récepteurs à utiliser dans le show à proximité de l'émetteur (Veillez à ce que tous ces récepteurs aient été enregistrés dans votre émetteur au préalable)

Sur l'émetteur : -Pressez une fois le bouton « Mode OK »

-Pressez une fois le bouton « + », l'écran affiche :

-Validez avec une pression sur le bouton « Mode OK »

-Pressez une fois le bouton « - », l'écran affiche :

-Validez avec une pression sur le bouton « Mode OK »

-Pressez 2 fois le bouton « + », l'écran affiche :

-Validez avec une pression sur le bouton « Mode OK »

-Valider une deuxième fois pour lancer l'AUTO UPDATE en pressant le bouton « Mode OK »

-L'émetteur va alors essayer d'établir une connexion avec vos récepteurs enregistrés, un à un, et activer ceux dont la connexion aura été établie

-Une fois l'AUTO UPDATE terminé, seuls les récepteurs allumés à proximité de l'émetteur sont activés dans la liste des récepteurs

Menue -Device-List	

Sélection manuelle

Avant de commencer la sélection de vos récepteurs manuellement, il peut être judicieux de tous les désactivés afin de ne pas laisser activé un émetteur non voulus

Désactiver tous les récepteurs

-Pressez une fois le bouton « Mode OK »

-Pressez une fois le bouton « + », l'écran affiche :

-Validez avec une pression sur le bouton « Mode OK »

-Pressez une fois le bouton « - », l'écran affiche :

-Validez avec une pression sur le bouton « Mode OK »

-Pressez 4 fois le bouton « + », l'écran affiche :

-Validez avec une pression sur le bouton « Mode OK »

-Pressez 2 fois le bouton « Test Esc » pour revenir à l'écran principal

-Tous les récepteurs ont bien été désactivés

<u>Sélectionner ces récepteurs</u>

-Pressez une fois le bouton « Mode OK »

-Pressez une fois le bouton « + », l'écran affiche :

-Validez avec une pression sur le bouton « Mode OK »

-La liste de tout vous récepteurs apparait, vous pouvez naviguer à l'intérieur à l'aide des boutons « - » et « + »

-Une fois le récepteur à activer sélectionné :

-pressez 2 fois le bouton « Mode OK »

-pressez 1 fois le bouton « + » afin de faire apparaitre le mot Box suivi d'un numéro de Box :

-pressez 1 fois le bouton « Mode OK » pour valider

-le récepteur est alors activé, répétez cette opération pour chaque récepteur à activer

Menue -Device-List
00)edit Product SETTINGS
ADDOCTINOTE ON N







Assigner un numéro de Box à chaque récepteur

Le numéro de Box peut être assigné depuis l'émetteur ou depuis le récepteur L'assignation du numéro de Box depuis l'émetteur doit se faire avec le récepteur allumé

-Pressez une fois le bouton « Mode OK »

-Pressez une fois le bouton « + », l'écran affiche :

-Validez avec une pression sur le bouton « Mode OK »



-La liste de tout vous récepteurs apparait, vous pouvez naviguer à l'intérieur à l'aide des boutons « - » et « + »

-Une fois le récepteur à assigner sélectionné :

-Pressez une fois le bouton « Mode OK »

-Pressez une fois le bouton « + »

-Pressez une fois le bouton « Mode OK »

-Modifiez le numéro de Box à l'aide des boutons « - » et « + »

-Une fois que le numéro de Box est correct, pressez une fois le bouton « Mode OK » pour valider

-Pressez une fois le bouton « Test Esc » pour désélectionner le récepteur

-Répétez cette opération pour chaque récepteur

À présent tous les récepteurs pour le show sont activés et assignés avec un numéro de Box, ils sont alors prêts à être programmé pour le show.